




Prestel VCS-S1

Саундбар

Руководство пользователя




Благодарим вас за покупку VCS-S1. Данное руководство содержит подробную информацию о настройке этой звуковой панели, чтобы вы могли наслаждаться превосходным звучанием.

АКСЕССУАРИЫ



- 1 Саундбар 2 Руководство пользователя 3 Адаптер питания
4 Болты для крепления 5 Кабели расширения для подключения звуковой панели на стену

СХЕМА (КНОПКИ, ПОРТЫ И ИНДИКАТОР)



- 1 Короткое нажатие — выключение, длительное — выключение; короткое нажатие — переключение режимов во включенном состоянии.
2 Короткое нажатие — уменьшение громкости на 1, длительное — быстрое уменьшение.
3 В режимах Bluetooth и USB короткое нажатие — воспроизведение или пауза.
4 Короткое нажатие — увеличение громкости на 1, длительное — быстрое увеличение.
5 Разъем DC 18 В.
6 ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД: функция отключена.
7 USB-ВХОД: подключение флеш-накопителя для воспроизведения файлов MP3/WAV (максимум 64 Гб).
8 RCA-интерфейс.
9 ARC-ВХОД: функция отключена.
10 AUX-ВХОД: подключение к совместимым устройствам с помощью кабеля со стереоразъемом RCA 3,5 мм (в комплекте).


РАЗМЕЩЕНИЕ

А. Размещение на столе




Размещение:
Установите звуковую панель на твердую поверхность.

Б. Настенное крепление




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САУНДБАРА

А. Подключение питания




Б. Подключение к телевизору




После подключения линии используйте звуковую панель для изменения режима входа.

В. Подключение к другим устройствам



Если на вашем устройстве есть только 3,5-миллиметровый гнездовой выход, вам необходимо приобрести один аудиокабель 3,5 мм-3,5 мм.

СБОРКА САУНДБАРА



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	VCS-S1
Питание	DC 18V/2A
Потребляемая мощность	30 Вт
Звуковые каналы	2.1
Динамики	(52x58 мм)X2D динамика+Сабвуфер2.25"x2 AUXx1
Функциональные разъемы	
Искажение	<1%
Вес изделия	2.1 кг
Размеры изделия	Саундбар 805(Д)х90(Г)х73(В)мм

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Избегайте падений.
- Не разбирайте.
- Избегайте экстремальных температур.
- Не используйте устройство на открытом воздухе во время грозы.
- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели.
- Не используйте для чистки едкие чистящие средства/масла.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ:



Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.

Условия окружающей среды
Рабочая температура: 5-35 °C
Рабочая влажность: 20-75 %, без конденсации

Температура хранения: -15 °C-45 °C
Влажность хранения: 10%-90%, без конденсации

Максимальная мощность передатчика Bluetooth: 100 мВт в диапазоне 2,4-2,4835 ГГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi: 100 мВт в диапазоне 2,4-2,4835 ГГц, 200 мВт в диапазоне 5,15-5,25 ГГц, 100 мВт в диапазоне 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц

Функцию WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц данного оборудования можно использовать только в помещении.

